

Brandvarnare

Prova brandvarnaren varje vecka, t ex i samband med städning, genom att hålla testknappen intryckt minst 20 sekunder. Larmsignalen är en skarp och snabbt pulserande signal. Sirenen ljuder så länge testknappen är intryckt, eller så länge det finns rök i brandvarnaren. Prova alltid brandvarnaren omedelbart efter semester eller annan längre bortavaro. Kontrollera att batteriet är rätt anslutet, eller byt batteri om varnaren ej larmar. I testknappen sitter en röd kontrollampa. Denna blinkar en gång varje minut, och indikerar att batteriet är korrekt anslutet. Brandvarnaren skall rengöras regelbundet, lämpligen med en lätt fuktad dammtrasa. I samband med batteribytet, eller vid behov, t ex vid oönskade larm, rengörs och dammsugs brandvarnaren noggrant med en mjuk borste.

Batteriet är så kallat "Long Life" batteri. Ungefär en månad innan batteriet är slut börjar brandvarnaren ge ifrån sig korta ljudstötter en gång per minut. Då är det dags att byta batteri. Brandvarnaren fungerar normalt även under denna tid. Batteriet skall vara ett 9 volts batteri. Prova alltid brandvarnaren efter batteribytet.

Brandvarnaren lossas genom att den vrids lite motsols.



Artikel nr	Typ	Batteri	Mått mm	Vikt g
6303541	HS-102	Long Life	Ø 100 x 30	125